



ACRILPEN MARCADOR TEXTIL FABRIC MARKER

USO ESPECÍFICO / *SPECIFIC USE:*

- Marcador para pintar y marcar tela permanentemente.
- Para telas de algodón.
- No utilice en telas sintéticas o engomadas.
- *To paint and mark fabric permanently.*
- *For cotton fabrics.*
- *Do not use on synthetic or starched fabrics.*

MODO DE USAR / *HOW TO USE:*

- Lavar la tela antes de la pintura para remover los residuos de goma.
- La punta del marcador Acrilpen permite hacer trazos de diferentes espesuras. Usando en la posición vertical, consigues trazos finos, en la posición inclinada, trazos más gruesos.
- Lavar solamente 72 horas después de la pintura.
- Después del uso, guardar en la posición horizontal.
- *The fabric must be pre-washed and completely dry.*
- *Use it on vertical position to make thin traces and on inclined position to make thick lines.*
- *Wash only 72 hours after application.*
- *After using it, store it on the horizontal position.*

CARACTERÍSTICAS / *CHARACTERISTICS:*

- Excelente fijación.
- Resistente a lavados.
- Presentada en 12 colores.
- *Excellent bonding to fabric.*
- *Wash-resistant.*
- *Presented in 12 colors.*

OTROS USOS / *OTHER USES:*

- Papel, cartón, madera, cerámica y yeso.
- *Paper, cardboard, wood, ceramic and plaster.*



505
Amarillo Oro
Gold Yellow



517
Naranja
Orange



507
Rojo Fuego
Fire Red



565
Vino
Wine



537
Rosa
Rose



516
Violeta
Violet



503
Azul Celeste
Sky Blue



501
Azul Turquesa
Turquoise Blue



510
Verde Hoja
Leaf Green



513
Verde Musgo
Moss Green



531
Marrón
Brown



520
Negro
Black

